

Montageanleitung für die LED-Stehleuchte 2155/1 SUPERNOVA S/DTW

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

- 1x Innensechskantschlüssel SW 1,5 -1-
- 1x Innensechskantschlüssel SW 2 -4-

Technische Information

► Alle Transportsicherungen entfernen.

► Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Systemleistung:	19,9 Watt
Dimmbarkeit:	dimmbar
Schutzklasse:	II 
Gewicht:	4,54 kg
Dimensionen:	21cm x 21cm x 106cm
Lichtleistung:	16W
Lichtmenge:	2500Lm brutto
Lichtfarbe:	2200 - 2850K
Farbwiedergabeindex RA:	CRI>90

Feineinstellung der Gelenke

Zur Feineinstellung des Gelenks am Leuchtenkopf (Stellschrauben -2-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW1,5 -1- bei.

Höhenverstellung

Die Höhenverstellung der Leuchte erfolgt durch Herausziehen bzw. Hineinschieben des oberen Teleskoprohrs. Zur eventuellen Feineinstellung bitte Stellschraube -3- mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels SW2 -4- leicht anziehen bzw. lösen.

Auswechseln der LED-Einheit

Leuchte spannungsfrei machen! (Netzstecker ziehen.)

- Metallring -5- (Magnethaftung) mit flachem Hilfsmittel abheben.
- Schrauben -6- mit mitgelieferten Innensechskantschlüssel -4- lösen und Polycarbonatscheibe -7- abnehmen.
Hinweis: In den Bohrungen -11- befinden sich unbefestigte Magnete.
- LED-Platine abklemmen. Dazu Kabel aus der Klemme -8- lösen und herausziehen.
- Mutter M4 -9- mit geeignetem Werkzeug abschrauben. LED-Platine -10- abnehmen.
- Neue LED-Platine in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Dabei auf Polarität achten!

Funktion der LED-Leseleuchte

Das Ein- und Ausschalten bzw. die Lichtregulierung der Leuchte erfolgt durch Betätigung des Tastschalters.

Einschalten der Leuchte:

Tastschalter betätigen und bis zum Erreichen der gewünschten Lichtstärke halten.

oder

Einschalten der Leuchte mit Memoryfunktion:

Tastschalter kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein.

Ausschalten der Leuchte:

Tastschalter kurz betätigen.

Bild 1

