

Montageanleitung für die LED-Stehleuchte 9646-1 Lector

Dieser Leuchte ist beige packt:

- 1x Innensechskantschlüssel SW1,5 -1-
- 1x Innensechskantschlüssel SW2 -4-

Technische Information

► Alle Transportsicherungen entfernen.

► Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung, komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

Feineinstellung der Gelenke

Zur Feineinstellung des Gelenks am Leuchtenkopf (Stellschraube -2-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW1,5 -1- bei und für das Gelenk am Unterarm (Stellschraube -3-) ein Innensechskantschlüssel SW2 -4-.

Höhenverstellung

Die Höhenverstellung der Leuchte erfolgt durch Herausziehen bzw. Hineinschieben des oberen Teleskoprohrs . Zur eventuellen Feineinstellung bitte Stellschraube -5- mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels SW1,5 -1- leicht anziehen bzw. lösen.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Systemleistung:	27,2 Watt
Standby:	0,3 Watt
Dimmbarkeit:	Tastschalter
Schutzklasse:	II 
Gewicht:	5 kg
Dimensionen:	24cm x 78cm x 98-144cm
Lichtleistung:	23,8W
Lichtmenge:	3127 Lm brutto
Lichtfarbe:	2700K
Farbwiedergabeindex:	CRI>90

Funktion der LED-Leseleuchte

Das Ein- und Ausschalten bzw. die Lichtregulierung der Leuchte erfolgt durch Betätigung des Tastschalters.

Einschalten der Leuchte:

Tastschalter betätigen und bis zum Erreichen der gewünschten Lichtstärke halten.

oder

Einschalten der Leuchte mit Memoryfunktion:

Tastschalter kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein.

Ausschalten der Leuchte:

Tastschalter kurz betätigen.

HOLTKÖTTER - Licht Qualität - Made in Germany

Bild 1

