Montageanleitung für die LED Stehleuchte 9640/4 „Cleo“

HOLTKÖTTER - Leuchten Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beigepackt:

1x Innensechskantschlüssel SW2 -2-

Technische Information

▶ Alle Transportsicherungen entfernen.

▶ Diese Leuchte ist in Schutzklasse II installiert ⧈

Funktion der LED-Leseleuchte

Funktion

I- Durch kurzes Berühren der Tastfläche die Leuchte einschalten (letzte Helligkeitsstufe stellt sich automatisch ein > Memoryfunktion).

II- Erneutes Berühren und Halten der Tastfläche löst die Dimmfunktion aus.

III- Bei gewünschter Lichtstärke die Tastfläche loslassen.

IV- Je nach Dimmbereich ist weiteres Herauf- bzw. Herabdimmen möglich.

Ausschalten der Leuchte

V- Die Leuchte durch kurzes Berühren der Tastfläche ausschalten.

Auswechseln der LED-Einheit:

Leuchte spannungsfrei machen! (Netzstecker ziehen.)

I- Mitgelieferten Inbusschlüssel SW2 -2- in Bohrung -1- führen und die innenliegende Madenschraube ca. eine Umdrehung **im Uhrzeigersinn** drehen.

II- Inbusschlüssel -2- herausziehen.

III-LED-Einheit -4- aus dem Rohr ziehen und die Schraubverbindungen -3- lösen.

IV- Die defekte LED-Einheit -4- zur Reparatur bzw. Austausch an den Hersteller schicken.

V- Neue LED-Einheit -4- in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Auswechseln der Steuerplatine:

Leuchte spannungsfrei machen! (Netzstecker ziehen.)

I- Schrauben -10- abschrauben und Sockelabdeckung -11- abnehmen.

II- Mutter M4 -8- abschrauben.

III- 5-polige Steckverbindung -7- trennen und die defekte Steuerplatine -9- entnehmen.

IV- Defekte Steuerplatine -9- zur Reparatur bzw. Austausch an den Hersteller schicken

V- Neue Steuerplatine -9- im umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Auswechseln des Netzteils:

Leuchte spannungsfrei machen! (Netzstecker ziehen.)

I- Das Netzteil -6- ist durch trennen der Steckverbindung -5- in der Zuleitung von der Leuchte abnehmbar.