

S I C H E R H E I T S H I N W E I S

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden.
Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

M O N T A G E A N L E I T U N G

Bild 1

- I - Schraubring **1** abschrauben, passenden Lampenschirm **2** aufsetzen.
- II- Schraubring **1** aufschrauben.
- III-Leuchtmittel E27 **3** max. 75 Watt / 230 Volt in die Fassung schrauben. Anschliessend Netzstecker einstecken und Leuchte einschalten.

A u s w e c h s e l n d e s L e u c h t m i t t e l s

- IV- **Leuchte spannungsfrei machen !**
- V - Defektes Leuchtmittel entfernen.
- VI- Neues Leuchtmittel **3** E 27 max. 75 Watt / 230 Volt in die Fassung schrauben .

