

Montageanleitung für die LED-Tischleuchte 9921/1 „Flex T“

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

- 1x Innensechskantschlüssel SW2 -1-
- 1x Innensechskantschlüssel SW 2,5 -10-

Technische Information

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Diese Leuchte ist in Schutzklasse II installiert ☐
- ▶ Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.
- ▶ Vermeiden Sie extreme Biegungen des Flexschlauchs, insbesondere im unteren Drittel (z.B. einen Knick oder einen sehr spitzen Winkel). Biegen Sie ihn stets vorsichtig und mit großen Radien, um dauerhafte Beschädigungen und Funktionseinschränkungen zu verhindern.

Feineinstellung der Gelenke

Zur Feineinstellung des Gelenks am Leuchtenkopf (Stellschraube -2-) und am Rohr (Stellschraube -3-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW2 -1- bei.

Auswechseln der LED-Einheit

Leuchte spannungsfrei machen! (Netzstecker ziehen.)

- I- Schraube -9- mit mitgeliefertem Innbusschlüssel SW2,5 -10- lösen und Acrylscheibe -8- abnehmen.
- II- LED-Platine -5- abklemmen. Dazu Lösetasten der Kabelklemmen -6- drücken und beide Kabel herausziehen.
- III- Rändelmutter -7- abschrauben und die defekte LED-Platine herausnehmen.
- IV- Die defekte LED-Platine -5- zur Reparatur bzw. Austausch an den Hersteller schicken.
- V- Neue LED-Platine -5- in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Dabei auf Polarität achten !

Funktion der LED-Leseleuchte

Das Ein- und Ausschalten bzw. die Lichtregulierung der Leuchte erfolgt durch Betätigung des Tastschalters.

Einschalten der Leuchte:

Tastschalter betätigen und bis zum Erreichen der gewünschten Lichtstärke halten.

oder

Einschalten der Leuchte mit Memoryfunktion:

Tastschalter kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein.

Ausschalten der Leuchte:

Tastschalter kurz betätigen.

Auswechseln des Netzteils:

Leuchte spannungsfrei machen! (Netzstecker ziehen.)

- I- Das Netzteil -11- ist durch trennen der Steckverbindung -12- in der Zuleitung von der Leuchte abnehmbar.

Technische Information:

Die Nichia LEDs haben eine Lichtfarbe von 2700K und einen CRI-Wert von RA >90. Bei einer Gesamtleistung von 19 Watt beträgt der Lichtstrom 2200 Lumen.

