

Montageanleitung für die
LED-Deckenfluter 2135/2 Supernova Linear

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

- 1x Innensechskantschlüssel SW2 -2-
- 1x Innensechskantschlüssel SW1.5 -4-

Technische Information

- Alle Transportsicherungen entfernen.
- Diese Leuchte ist in Schutzklasse I installiert
- Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

Feineinstellung der Gelenke

- Innenreflektor:**
I- Madenschrauben -1- mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel SW2 -2- einstellen.
- Außenreflektor:**
I- Metallring -5- (Magnethaftung) mit flachem Hilfsmittel abheben.
- II- Madenschrauben -3- mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel SW1,5 -4- einstellen.
- III- Metallring wieder vorsichtig aufsetzen.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Systemleistung:	123 Watt
Dimmbarkeit:	Tastschalter
Schutzklasse:	I
Gewicht:	10 kg
Dimensionen:	42cm x 185cm
Lichtleistung:	Außen 46,2W / Innen 67,4W
Lichtmenge:	Außen 6600 / Innen 10600 Lm brutto
Lichtfarbe:	2200 - 2900K (dim to warm)
Farbwiedergabeindex:	CRI>90

Funktion der Tastschalter

Die Steuerung von Außen- und Innenreflektor (Ein/Aus und Lichtregulierung) erfolgt getrennt über die zwei am Rohr befindlichen Tastschalter.

Einschalten der Leuchte:
Tastschalter kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein (Memoryfunktion).

Dimmfunktion:
Durch erneutes Betätigen des Tastschalter ist je nach Dimmbereich weiteres herauf- bzw. herabdimmen möglich.

Ausschalten der Leuchte:
Tastschalter kurz betätigen.

Die Leuchte ist für den Betrieb mit abschaltbarer Steckdose geeignet. Nach Netztrennung wird wieder die vorher eingestellte Lichtstufe erreicht.

Bild 1

