

Montageanleitung für die LED-Stehleuchte 9676-1 Esprii

Dieser Leuchte ist beige packt:

- 1x Innensechskantschlüssel SW2 -1-
- 1x Innensechskantschlüssel SW1,5 -3-

Technische Information

- Alle Transportsicherungen entfernen.
- Diese Leuchte ist in Schutzklasse II installiert ☐
- Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

Feineinstellung der Gelenke

Zur Feineinstellung für das Gelenk am Unterarm (Stellschraube -2-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW2 -1- bei.

Höhenverstellung

Die Höhenverstellung der Leuchte erfolgt durch Herausziehen bzw. Hineinschieben des oberen Teleskoprohrs . Zur eventuellen Feineinstellung bitte Stellschraube -4- mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels SW1,5 -3- leicht anziehen bzw. lösen.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	100-240Vac/50-60Hz
Systemleistung:	8,1 Watt
Dimmbarkeit:	Gestensteuerung
Schutzklasse:	II
Gewicht:	2,5 kg
Dimensionen:	18cm x 51cm x 140cm
Lichtleistung:	6,9 W
Lichtmenge:	900Lm brutto
Lichtfarbe:	2200 - 2850K (dim to warm)
Farbwiedergabeindex:	CRI>90

Funktion der Stehleuchte

Ein- und Ausschalten der Leuchte:
Durch eine wischende Handbewegung unter dem Sensor, **oder** am Netzschalter (Wandschalter). Memoryfunktion.
Dimmung:
Das Halten der Hand unter dem Sensor ändert die Helligkeit und gleichzeitig die Lichtfarbe (dim to warm). Ist die max. oder min. Helligkeit erreicht, blinkt die Leuchte kurz auf.

HOLTKÖTTER - Licht Qualität - Made in Germany

Bild 1

